# HiModel Professional Series ESC 取扱説明書

#### 【接続について】

各接続コードは、熱収縮チューブなどで絶縁し、ショートさせないでください。

電源コードの極性をよく確認してください。極性を間違えると破損します。

モーターコードには極性がありません。回転方向を変更したい場合は、3本のうち2本を入替えてください。

#### 【ESC保護機能】

スロットルを上げてもモーターが2秒以内に回転しない場合、ESCはモーターへの電流をカットします。

上記の場合、一旦スロットルを一番下にしてから再びスロットルを上げます。

ESCの温度が110℃になると、モーターへの電流を下げます。

スロットルシグナルが1秒以上受信出来ないとモーターへの電流を下げ、2秒以上受信出来ないとモーターへの電流をカットします。

#### 【異常検知時のアラーム】

バッテリー接続時に以下の場合、警告音が鳴ります。

- ・入力電圧が高すぎる、または低すぎる場合。
- → ビープ音が1秒ごとに1回→ ビープ音が2秒ごとに1回
- ・スロットルシグナルが異常、または受信できない場合。
- → ビープ音が0.25秒ごとに1回
- ・スロットルポジションが一番下では無い場合

## 【BECについて】

BECには、「リニア式」と「スイッチング式」の2種類があります。

各ESCのBECタイプは、付属の英文説明書又はホームページにて御確認ください。

BECの種類により、それぞれサーボの使用数に限度があります。

BEC	リニア式 5V / 2A				スイッチング式 5V / 3A	
バッテリー	2S Lipo	3S Lipo	4S Lipo	5S Lipo	2~4S Lipo	5∼6S Lipo
最大サーボ数	5	4	3	2	5	4

※最大サーボ数は、標準的なアナログサーボの場合の目安です。

ハイトルクサーボやデジタルサーボなどは、より多くの電力を消費します。

バッテリー電圧・リンケージ方法・動翼面積・フライトスタイルなどの様々な要因で、サーボの消費電力は大きく変わります。 BEC容量に不安がある場合は、サーボ数を減らすかBECを使用せずに別電源を使ってください。

## 【スロットル設定】

初回使用時には、以下の手順でプロポのスロットルレンジ設定をしてください。

- ① プロポの電源を入れて、スロットルを一番上にします。
- ② ESCにバッテリーを接続します。
- ③ 2秒後、短いビープ音が2回鳴ります。
- ④ 上記ビープ音がなったら、すぐにスロットルを一番下にします。
- ⑤ 1秒経つと短いビープ音が1回鳴り、スロットルレンジの設定完了です。

#### 【プログラムモードへの入り方】

- ① プロポの電源を入れて、スロットルを一番上にします。
- ② ESCにバッテリーを接続します。
- ③ 2秒後、ビープ音が鳴ります。
- ④ さらに5秒待つと、メロディー音が鳴ってプログラムモードに入ります。

# 【送信機を使ったプログラム】

# <u>メインメニュー</u>

プログラムモードに入ると、1~8のビープ音が順番に鳴っていきます。 設定する項目のビープ音が鳴ったら、3秒以内にスロットルを一番下にします。 項目が選択されたことを示すミュージック音が鳴り、サブメニューに移行します。 (選択のタイミングを逃した場合は、もう一周待ちます。)

1.	" Þ "	ブレーキ	短ビ―プ音×1	
2.	" ♪- ♪- "	バッテリータイプ	短ビープ音×1	
3.	" トートートー"	カットオフ動作	短ビープ音×1	
4.	" トートートー"	カットオフ電圧	短ビープ音×1	
5.	" <b>&gt;</b> "	起動モード	長ビープ音×1	
6.	"	タイミング	長ビープ音×1 短ビープ音×1	
7.	"	初期設定に戻す	長ビープ音×1 短ビープ音×2	
8.	" <b>&gt;</b> "	プログラムモード終了	長ビープ音×2	





# サブメニュー

希望する設定値の短ビープ音が鳴ったら、スロットルを一番上にします。 選択値が記憶され、メインメニューに戻ります。

		" » "	"	"	
1.	ブレーキ		OFF *	ON	
2.	バッテリータイプ		Lipo *	NiMH / Nicd	
3.	カットオフ動作		出力を低下 *	モーター停止	
4.			Low	Medium *	High
	カットオフ電圧	Lipo	2.85V / セル	3.15V / セル	3.3V / セル
		NiMH/Nicd	0%	50%	65%
5.	起動モード		ノーマル *	ソフト	スーパーソフト
6.	タイミング		Low (3.75°) *	Medium (15°)	High (26.25°)

※「\*」が初期設定です。

### 【カットオフ電圧について】

Lipoのセル数は自動認識します。

NiMH / Nicdの場合は、接続時電圧からの降下率です。

## 【タイミングについて】

インナーロータータイプは「Low」、アウターロータータイプは「Medium」が推奨設定です。 飛行前に、地上で十分にテストを行い決定してください。

# 【その他】

送信機を使ったプログラムモードでは、起動時のミュージック音は設定できません。 起動時のミュージック音(15種類)は、別売のプログラムカードで設定できます。 起動時のミュージック音以外は、全てプロポで設定可能です。